

**SOREN**

Sari Soren Mall

**سورن لنڊ**

سورن مال ساری

آدرس مجتمع: مازندران، شهر ساری  
بلوار امام رضا، مجتمع عظیم  
تجاری تفریحی سورن لند ساری

Project Address: Mega - Soren Mall  
Emam Reza Boulevard, Sari, Mazandaran  
Province, Iran

## معرفی

### شرکت ساختمانی بین المللی پویا سرمد سورن

با هدف ارتقاء و توسعه بازار ساختمان و مسکن، گردشگری و خدمات رفاهی و شهری، بر پایه تجربه سی سال سابقه مدیران ارشد تأسیس گردیده است تا با هدف بهبود ارائه خدمات به مشتریان، ارتقاء کیفیت ساختمان سازی متناسب با هر بخش از بازار هدف، تناسب سازی ساخت مسکن با توجه به سبب خانوار، احیای معماری ایرانی در پروژه ها گام برداشته و به آن جامه عمل بپوشاند. در طول این سال ها پروژه های چالش برانگیز و تخصصی زیادی توسط تیم این مجموعه انجام شده است که مهارت و تجربه شرکت را در طراحی و اجرا و مدیریت پروژه های مختلف و ارایه راهکارهای فنی افزایش داده است.

مدیران ارشد شرکت تاکنون در طراحی و یا ساخت سازه های زیادی در سراسر ایران به ویژه در شهر تهران نقشی فعال را ایفا نموده اند. با بهره جویی از سوابق نیک مهندسان برجسته و مدیران ارشد اجرایی، شرکت ساختمانی بین المللی پویا سرمد سورن بر آن است تا با ایجاد تحول در فرآیندهای سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی و زیربنایی، نقشی نو در صنعت ساختمان در کشور ایجاد نماید. در حال حاضر شرکت ساختمانی بین المللی پویا سرمد سورن به عنوان یکی از سرمایه گذاران و سازندگان پروژه های ساختمانی نقش مهمی را ایفا می کند و در زمینه شیوه های مدیریت پروژه های فوق خدمات گسترده ای را ارایه می دهد.

# SOREN

مجتمع عظیم ساری در زیربنایی بالغ بر ۷۰ هزار مترمربع و در بهترین نطقه از پایتخت تاریخی استان مازندران احداث می شود. طبقه منفی یک (Sari Gold) با صد واحد تجاری اختصاص به طلا و جواهرفروشی های برند می یابد.

# SOREN

همکف تا ۷ (Sari Sale)،  
۸۰۰ واحد تجاری دیگر با مترآژ  
بین ۲۰ تا ۷۰ متری، بنا می گردد  
که میزبان انواع اصناف،  
بازاری های سنتی و برندهای  
مطرح باشد.





# SOREN

از طبقات ۸ الی ۱۲، ۱۲۵ واحد اداری و خدماتی (Sari Office)، با چشم اندازی بی نظیر به ابر شهر سواحل دریای خزر، قرار می گیرد. امکانات تفریحی مجتمع عظیم ساری فراتر از بخش های تجاری و اداری در طبقات ۴- الی ۱- متمرکز شده است و پارکینگ های هوشمند؛

# SOREN

---

مجموعه آبی (استخر، سونا،  
جکوزی، اتاق های ماساژ و حمام  
ترکی)؛ مجموعه ورزشی (جیم) و  
کارواش را در برمی گیرد.



# SOREN

---

در مجتمع عظیم ساری آسایش،  
هیجان و کسب و کار را یکجا  
احساس کنید.

طبقه ۱-: مجتمع طلافروشی (Sari Gold)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۷۴	۵۹
۱۷۵	۲۱
۱۷۶	۶۳
۱۷۷	۵۴
۱۷۸	۲۳
۱۷۹	۳۳
۱۸۰	۴۸
۱۸۱	۵۷
۱۸۲	۵۳
۱۸۳	۲۸
۱۸۴	۲۰
۱۸۵	۲۹
۱۸۶	۲۱
۱۸۷	۲۵
۱۸۸	۵۸
۱۸۹	۲۰
۱۹۰	۲۲
۱۹۱	۳۷
۱۹۲	۲۳
۱۹۳	۲۲
۱۹۴	۵۸
۱۹۵	۶۹
۱۹۶	۲۵
۱۹۷	۲۳
۱۹۸	۴۶
۱۹۹	۲۲

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۳۷	۵۸
۱۳۸	۳۳
۱۳۹	۲۷
۱۴۰	۴۶
۱۴۱	۳۹
۱۴۲	۲۷
۱۴۳	۲۰
۱۴۴	۲۴
۱۴۵	۶۸
۱۴۶	۵۰
۱۴۷	۴۸
۱۴۸	۵۹
۱۴۹	۶۱
۱۵۰	۳۸
۱۵۱	۴۷
۱۵۲	۶۴
۱۵۳	۳۲
۱۵۴	۲۵
۱۵۵	۵۳
۱۵۶	۵۲
۱۵۷	۶۷
۱۵۸	۳۶
۱۵۹	۶۵
۱۶۰	۵۷
۱۶۱	۲۴
۱۶۲	۳۵
۱۶۳	۳۲
۱۶۴	۵۵
۱۶۵	۴۹
۱۶۶	۳۰
۱۶۷	۵۷
۱۶۸	۶۷
۱۶۹	۳۲
۱۷۰	۴۰
۱۷۱	۲۲
۱۷۲	۵۱
۱۷۳	۴۱

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۰۰	۲۳
۱۰۱	۶۶
۱۰۲	۳۱
۱۰۳	۲۵
۱۰۴	۳۴
۱۰۵	۳۴
۱۰۶	۶۰
۱۰۷	۵۸
۱۰۸	۳۲
۱۰۹	۵۱
۱۱۰	۵۸
۱۱۱	۵۸
۱۱۲	۶۸
۱۱۳	۶۶
۱۱۴	۳۳
۱۱۵	۳۱
۱۱۶	۴۸
۱۱۷	۵۴
۱۱۸	۴۸
۱۱۹	۴۸
۱۲۰	۶۹
۱۲۱	۴۰
۱۲۲	۲۰
۱۲۳	۲۰
۱۲۴	۶۸
۱۲۵	۵۲
۱۲۶	۳۰
۱۲۷	۶۹
۱۲۸	۶۲
۱۲۹	۶۷
۱۳۰	۵۰
۱۳۱	۲۵
۱۳۲	۳۶
۱۳۳	۶۹
۱۳۴	۶۸
۱۳۵	۵۷
۱۳۶	۲۴

طبقه همکف: مجتمع تجاری (Sari Sale)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۰۷۵	۵۹
۱۰۷۶	۲۱
۱۰۷۷	۶۳
۱۰۷۸	۵۴
۱۰۷۹	۲۳
۱۰۸۰	۳۳
۱۰۸۱	۴۸
۱۰۸۲	۵۷
۱۰۸۳	۵۳
۱۰۸۴	۲۸
۱۰۸۵	۲۰
۱۰۸۶	۲۹
۱۰۸۷	۲۱
۱۰۸۸	۲۵
۱۰۸۹	۵۸
۱۰۹۰	۲۰
۱۰۹۱	۲۲
۱۰۹۲	۳۷
۱۰۹۳	۲۳
۱۰۹۴	۲۲
۱۰۹۵	۵۸
۱۰۹۶	۶۹
۱۰۹۷	۲۵
۱۰۹۸	۲۳
۱۰۹۹	۴۶
۱۱۰۰	۲۲

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۰۳۸	۵۸
۱۰۳۹	۳۳
۱۰۴۰	۲۷
۱۰۴۱	۴۶
۱۰۴۲	۳۹
۱۰۴۳	۲۷
۱۰۴۴	۲۰
۱۰۴۵	۲۴
۱۰۴۶	۶۸
۱۰۴۷	۵۰
۱۰۴۸	۴۸
۱۰۴۹	۵۹
۱۰۵۰	۶۱
۱۰۵۱	۳۸
۱۰۵۲	۴۷
۱۰۵۳	۶۴
۱۰۵۴	۳۲
۱۰۵۵	۲۵
۱۰۵۶	۵۳
۱۰۵۷	۵۲
۱۰۵۸	۶۷
۱۰۵۹	۳۶
۱۰۶۰	۶۵
۱۰۶۱	۵۷
۱۰۶۲	۲۴
۱۰۶۳	۳۵
۱۰۶۴	۳۲
۱۰۶۵	۵۵
۱۰۶۶	۴۹
۱۰۶۷	۳۰
۱۰۶۸	۵۷
۱۰۶۹	۶۷
۱۰۷۰	۳۲
۱۰۷۱	۴۰
۱۰۷۲	۲۲
۱۰۷۳	۵۱
۱۰۷۴	۴۱

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۰۰۱	۲۳
۱۰۰۲	۶۶
۱۰۰۳	۳۱
۱۰۰۴	۲۵
۱۰۰۵	۳۴
۱۰۰۶	۳۴
۱۰۰۷	۶۰
۱۰۰۸	۵۸
۱۰۰۹	۳۲
۱۰۱۰	۵۱
۱۰۱۱	۵۸
۱۰۱۲	۵۸
۱۰۱۳	۶۸
۱۰۱۴	۶۶
۱۰۱۵	۳۳
۱۰۱۶	۳۱
۱۰۱۷	۴۸
۱۰۱۸	۵۴
۱۰۱۹	۴۸
۱۰۲۰	۴۸
۱۰۲۱	۶۹
۱۰۲۲	۴۰
۱۰۲۳	۲۰
۱۰۲۴	۲۰
۱۰۲۵	۶۸
۱۰۲۶	۵۲
۱۰۲۷	۳۰
۱۰۲۸	۶۹
۱۰۲۹	۶۲
۱۰۳۰	۶۷
۱۰۳۱	۵۰
۱۰۳۲	۲۵
۱۰۳۳	۳۶
۱۰۳۴	۶۹
۱۰۳۵	۶۸
۱۰۳۶	۵۷
۱۰۳۷	۲۴

طبقه ۱: مجتمع تجاری (Sari Sale)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۲۰۷۵	۳۴
۲۰۷۶	۳۴
۲۰۷۷	۲۲
۲۰۷۸	۵۴
۲۰۷۹	۴۱
۲۰۸۰	۳۵
۲۰۸۱	۵۵
۲۰۸۲	۵۷
۲۰۸۳	۶۱
۲۰۸۴	۴۹
۲۰۸۵	۳۴
۲۰۸۶	۳۰
۲۰۸۷	۲۱
۲۰۸۸	۲۵
۲۰۸۹	۵۸
۲۰۹۰	۲۰
۲۰۹۱	۲۲
۲۰۹۲	۶۹
۲۰۹۳	۲۳
۲۰۹۴	۲۲
۲۰۹۵	۶۲
۲۰۹۶	۵۹
۲۰۹۷	۲۵
۲۰۹۸	۲۳
۲۰۹۹	۶۳
۲۱۰۰	۲۲

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۲۰۳۸	۶۸
۲۰۳۹	۵۱
۲۰۴۰	۳۸
۲۰۴۱	۶۸
۲۰۴۲	۶۹
۲۰۴۳	۳۷
۲۰۴۴	۴۷
۲۰۴۵	۶۴
۲۰۴۶	۳۷
۲۰۴۷	۵۱
۲۰۴۸	۴۰
۲۰۴۹	۶۷
۲۰۵۰	۴۴
۲۰۵۱	۵۸
۲۰۵۲	۳۷
۲۰۵۳	۴۲
۲۰۵۴	۲۸
۲۰۵۵	۶۶
۲۰۵۶	۲۲
۲۰۵۷	۴۳
۲۰۵۸	۲۱
۲۰۵۹	۳۴
۲۰۶۰	۵۷
۲۰۶۱	۶۸
۲۰۶۲	۵۸
۲۰۶۳	۵۵
۲۰۶۴	۲۳
۲۰۶۵	۵۷
۲۰۶۶	۵۴
۲۰۶۷	۳۹
۲۰۶۸	۳۵
۲۰۶۹	۳۷
۲۰۷۰	۵۱
۲۰۷۱	۴۸
۲۰۷۲	۴۴
۲۰۷۳	۴۳
۲۰۷۴	۲۵

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۲۰۰۱	۲۳
۲۰۰۲	۲۶
۲۰۰۳	۵۵
۲۰۰۴	۴۳
۲۰۰۵	۴۳
۲۰۰۶	۲۵
۲۰۰۷	۲۴
۲۰۰۸	۵۸
۲۰۰۹	۶۰
۲۰۱۰	۵۵
۲۰۱۱	۵۰
۲۰۱۲	۲۹
۲۰۱۳	۲۷
۲۰۱۴	۳۴
۲۰۱۵	۳۶
۲۰۱۶	۲۷
۲۰۱۷	۶۵
۲۰۱۸	۲۶
۲۰۱۹	۴۹
۲۰۲۰	۶۳
۲۰۲۱	۲۹
۲۰۲۲	۴۷
۲۰۲۳	۳۷
۲۰۲۴	۳۴
۲۰۲۵	۵۳
۲۰۲۶	۴۱
۲۰۲۷	۳۹
۲۰۲۸	۴۴
۲۰۲۹	۶۲
۲۰۳۰	۳۳
۲۰۳۱	۳۵
۲۰۳۲	۴۵
۲۰۳۳	۴۹
۲۰۳۴	۵۰
۲۰۳۵	۵۴
۲۰۳۶	۶۹
۲۰۳۷	۲۵

طبقه دو: مجتمع تجاری (Sari Sale)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۳۰۷۵	۷۰
۳۰۷۶	۲۲
۳۰۷۷	۲۴
۳۰۷۸	۴۸
۳۰۷۹	۲۳
۳۰۸۰	۵۴
۳۰۸۱	۳۱
۳۰۸۲	۵۸
۳۰۸۳	۶۰
۳۰۸۴	۶۵
۳۰۸۵	۳۷
۳۰۸۶	۵۲
۳۰۸۷	۲۱
۳۰۸۸	۲۵
۳۰۸۹	۳۹
۳۰۹۰	۲۰
۳۰۹۱	۲۲
۳۰۹۲	۲۹
۳۰۹۳	۲۸
۳۰۹۴	۲۲
۳۰۹۵	۵۱
۳۰۹۶	۴۹
۳۰۹۷	۲۵
۳۰۹۸	۲۳
۳۰۹۹	۳۸
۳۱۰۰	۲۲

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۳۰۳۸	۵۶
۳۰۳۹	۶۱
۳۰۴۰	۲۸
۳۰۴۱	۳۲
۳۰۴۲	۶۳
۳۰۴۳	۴۳
۳۰۴۴	۲۲
۳۰۴۵	۶۸
۳۰۴۶	۴۹
۳۰۴۷	۳۶
۳۰۴۸	۶۹
۳۰۴۹	۲۹
۳۰۵۰	۵۴
۳۰۵۱	۶۲
۳۰۵۲	۴۹
۳۰۵۳	۵۳
۳۰۵۴	۵۴
۳۰۵۵	۶۵
۳۰۵۶	۲۲
۳۰۵۷	۲۸
۳۰۵۸	۴۷
۳۰۵۹	۶۷
۳۰۶۰	۲۲
۳۰۶۱	۳۰
۳۰۶۲	۶۹
۳۰۶۳	۶۸
۳۰۶۴	۵۱
۳۰۶۵	۲۶
۳۰۶۶	۴۲
۳۰۶۷	۲۸
۳۰۶۸	۳۶
۳۰۶۹	۲۵
۳۰۷۰	۳۲
۳۰۷۱	۳۶
۳۰۷۲	۳۳
۳۰۷۳	۴۴
۳۰۷۴	۲۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۳۰۰۱	۲۳
۳۰۰۲	۳۸
۳۰۰۳	۶۱
۳۰۰۴	۴۵
۳۰۰۵	۳۱
۳۰۰۶	۵۰
۳۰۰۷	۶۹
۳۰۰۸	۵۸
۳۰۰۹	۵۳
۳۰۱۰	۳۲
۳۰۱۱	۴۷
۳۰۱۲	۲۶
۳۰۱۳	۶۲
۳۰۱۴	۲۵
۳۰۱۵	۴۹
۳۰۱۶	۴۳
۳۰۱۷	۵۴
۳۰۱۸	۶۵
۳۰۱۹	۵۸
۳۰۲۰	۴۰
۳۰۲۱	۲۶
۳۰۲۲	۶۸
۳۰۲۳	۲۶
۳۰۲۴	۲۱
۳۰۲۵	۲۸
۳۰۲۶	۵۱
۳۰۲۷	۶۳
۳۰۲۸	۳۷
۳۰۲۹	۴۲
۳۰۳۰	۲۶
۳۰۳۱	۳۶
۳۰۳۲	۵۵
۳۰۳۳	۶۰
۳۰۳۴	۳۷
۳۰۳۵	۲۷
۳۰۳۶	۳۷
۳۰۳۷	۴۶

## طبقه سوم: مجتمع تجاری (Sari Sale)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۴۰۷۵	۷۰
۴۰۷۶	۲۲
۴۰۷۷	۲۴
۴۰۷۸	۴۸
۴۰۷۹	۲۳
۴۰۸۰	۵۴
۴۰۸۱	۳۱
۴۰۸۲	۵۸
۴۰۸۳	۶۰
۴۰۸۴	۶۵
۴۰۸۵	۳۷
۴۰۸۶	۵۲
۴۰۸۷	۲۱
۴۰۸۸	۲۵
۴۰۸۹	۳۹
۴۰۹۰	۲۰
۴۰۹۱	۲۲
۴۰۹۲	۲۹
۴۰۹۳	۲۸
۴۰۹۴	۲۲
۴۰۹۵	۵۱
۴۰۹۶	۴۹
۴۰۹۷	۲۵
۴۰۹۸	۲۳
۴۰۹۹	۳۸
۴۱۰۰	۲۲

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۴۰۳۸	۵۶
۴۰۳۹	۶۱
۴۰۴۰	۲۸
۴۰۴۱	۳۲
۴۰۴۲	۶۳
۴۰۴۳	۴۳
۴۰۴۴	۲۲
۴۰۴۵	۶۸
۴۰۴۶	۴۹
۴۰۴۷	۳۶
۴۰۴۸	۶۹
۴۰۴۹	۲۹
۴۰۵۰	۵۴
۴۰۵۱	۶۲
۴۰۵۲	۴۹
۴۰۵۳	۵۳
۴۰۵۴	۵۴
۴۰۵۵	۶۵
۴۰۵۶	۲۲
۴۰۵۷	۲۸
۴۰۵۸	۴۷
۴۰۵۹	۶۷
۴۰۶۰	۲۲
۴۰۶۱	۳۰
۴۰۶۲	۶۹
۴۰۶۳	۶۸
۴۰۶۴	۵۱
۴۰۶۵	۲۶
۴۰۶۶	۴۲
۴۰۶۷	۲۸
۴۰۶۸	۳۶
۴۰۶۹	۲۵
۴۰۷۰	۳۲
۴۰۷۱	۳۶
۴۰۷۲	۳۳
۴۰۷۳	۴۴
۴۰۷۴	۲۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۴۰۰۱	۲۳
۴۰۰۲	۳۸
۴۰۰۳	۶۱
۴۰۰۴	۴۵
۴۰۰۵	۳۱
۴۰۰۶	۵۰
۴۰۰۷	۶۹
۴۰۰۸	۵۸
۴۰۰۹	۵۳
۴۰۱۰	۳۲
۴۰۱۱	۴۷
۴۰۱۲	۲۶
۴۰۱۳	۶۲
۴۰۱۴	۲۵
۴۰۱۵	۴۹
۴۰۱۶	۴۳
۴۰۱۷	۵۴
۴۰۱۸	۶۵
۴۰۱۹	۵۸
۴۰۲۰	۴۰
۴۰۲۱	۲۶
۴۰۲۲	۶۸
۴۰۲۳	۲۶
۴۰۲۴	۲۱
۴۰۲۵	۲۸
۴۰۲۶	۵۱
۴۰۲۷	۶۳
۴۰۲۸	۳۷
۴۰۲۹	۴۲
۴۰۳۰	۲۶
۴۰۳۱	۳۶
۴۰۳۲	۵۵
۴۰۳۳	۶۰
۴۰۳۴	۳۷
۴۰۳۵	۲۷
۴۰۳۶	۳۷
۴۰۳۷	۴۶

## طبقه چهارم: مجتمع تجاری (Sari Sale)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۷۰	۵۰۷۵
۲۲	۵۰۷۶
۲۴	۵۰۷۷
۴۸	۵۰۷۸
۲۳	۵۰۷۹
۵۴	۵۰۸۰
۳۱	۵۰۸۱
۵۸	۵۰۸۲
۶۰	۵۰۸۳
۶۵	۵۰۸۴
۳۷	۵۰۸۵
۵۲	۵۰۸۶
۲۱	۵۰۸۷
۲۵	۵۰۸۸
۳۹	۵۰۸۹
۲۰	۵۰۹۰
۲۲	۵۰۹۱
۲۹	۵۰۹۲
۲۸	۵۰۹۳
۲۲	۵۰۹۴
۵۱	۵۰۹۵
۴۹	۵۰۹۶
۲۵	۵۰۹۷
۲۳	۵۰۹۸
۳۸	۵۰۹۹
۲۲	۵۱۰۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۵۶	۵۰۳۸
۶۱	۵۰۳۹
۲۸	۵۰۴۰
۳۲	۵۰۴۱
۶۳	۵۰۴۲
۴۳	۵۰۴۳
۲۲	۵۰۴۴
۶۸	۵۰۴۵
۴۹	۵۰۴۶
۳۶	۵۰۴۷
۶۹	۵۰۴۸
۲۹	۵۰۴۹
۵۴	۵۰۵۰
۶۲	۵۰۵۱
۴۹	۵۰۵۲
۵۳	۵۰۵۳
۵۴	۵۰۵۴
۶۵	۵۰۵۵
۲۲	۵۰۵۶
۲۸	۵۰۵۷
۴۷	۵۰۵۸
۶۷	۵۰۵۹
۲۲	۵۰۶۰
۳۰	۵۰۶۱
۶۹	۵۰۶۲
۶۸	۵۰۶۳
۵۱	۵۰۶۴
۲۶	۵۰۶۵
۴۲	۵۰۶۶
۲۸	۵۰۶۷
۳۶	۵۰۶۸
۲۵	۵۰۶۹
۳۲	۵۰۷۰
۳۶	۵۰۷۱
۳۳	۵۰۷۲
۴۴	۵۰۷۳
۲۰	۵۰۷۴

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۲۳	۵۰۰۱
۳۸	۵۰۰۲
۶۱	۵۰۰۳
۴۵	۵۰۰۴
۳۱	۵۰۰۵
۵۰	۵۰۰۶
۶۹	۵۰۰۷
۵۸	۵۰۰۸
۵۳	۵۰۰۹
۳۲	۵۰۱۰
۴۷	۵۰۱۱
۲۶	۵۰۱۲
۶۲	۵۰۱۳
۲۵	۵۰۱۴
۴۹	۵۰۱۵
۴۳	۵۰۱۶
۵۴	۵۰۱۷
۶۵	۵۰۱۸
۵۸	۵۰۱۹
۴۰	۵۰۲۰
۲۶	۵۰۲۱
۶۸	۵۰۲۲
۲۶	۵۰۲۳
۲۱	۵۰۲۴
۲۸	۵۰۲۵
۵۱	۵۰۲۶
۶۳	۵۰۲۷
۳۷	۵۰۲۸
۴۲	۵۰۲۹
۲۶	۵۰۳۰
۳۶	۵۰۳۱
۵۵	۵۰۳۲
۶۰	۵۰۳۳
۳۷	۵۰۳۴
۲۷	۵۰۳۵
۳۷	۵۰۳۶
۴۶	۵۰۳۷

طبقه پنجم: مجتمع تجاری (Sari Sale)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۶۰۷۵	۷۰
۶۰۷۶	۲۲
۶۰۷۷	۲۴
۶۰۷۸	۴۸
۶۰۷۹	۲۳
۶۰۸۰	۵۴
۶۰۸۱	۳۱
۶۰۸۲	۵۸
۶۰۸۳	۶۰
۶۰۸۴	۶۵
۶۰۸۵	۳۷
۶۰۸۶	۵۲
۶۰۸۷	۲۱
۶۰۸۸	۲۵
۶۰۸۹	۳۹
۶۰۹۰	۲۰
۶۰۹۱	۲۲
۶۰۹۲	۲۹
۶۰۹۳	۲۸
۶۰۹۴	۲۲
۶۰۹۵	۵۱
۶۰۹۶	۴۹
۶۰۹۷	۲۵
۶۰۹۸	۲۳
۶۰۹۹	۳۸
۶۱۰۰	۲۲

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۶۰۳۸	۵۶
۶۰۳۹	۶۱
۶۰۴۰	۲۸
۶۰۴۱	۳۲
۶۰۴۲	۶۳
۶۰۴۳	۴۳
۶۰۴۴	۲۲
۶۰۴۵	۶۸
۶۰۴۶	۴۹
۶۰۴۷	۳۶
۶۰۴۸	۶۹
۶۰۴۹	۲۹
۶۰۵۰	۵۴
۶۰۵۱	۶۲
۶۰۵۲	۴۹
۶۰۵۳	۵۳
۶۰۵۴	۵۴
۶۰۵۵	۶۵
۶۰۵۶	۲۲
۶۰۵۷	۲۸
۶۰۵۸	۴۷
۶۰۵۹	۶۷
۶۰۶۰	۲۲
۶۰۶۱	۳۰
۶۰۶۲	۶۹
۶۰۶۳	۶۸
۶۰۶۴	۵۱
۶۰۶۵	۲۶
۶۰۶۶	۴۲
۶۰۶۷	۲۸
۶۰۶۸	۳۶
۶۰۶۹	۲۵
۶۰۷۰	۳۲
۶۰۷۱	۳۶
۶۰۷۲	۳۳
۶۰۷۳	۴۴
۶۰۷۴	۲۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۶۰۰۱	۲۳
۶۰۰۲	۳۸
۶۰۰۳	۶۱
۶۰۰۴	۴۵
۶۰۰۵	۳۱
۶۰۰۶	۵۰
۶۰۰۷	۶۹
۶۰۰۸	۵۸
۶۰۰۹	۵۳
۶۰۱۰	۳۲
۶۰۱۱	۴۷
۶۰۱۲	۲۶
۶۰۱۳	۶۲
۶۰۱۴	۲۵
۶۰۱۵	۴۹
۶۰۱۶	۴۳
۶۰۱۷	۵۴
۶۰۱۸	۶۵
۶۰۱۹	۵۸
۶۰۲۰	۴۰
۶۰۲۱	۲۶
۶۰۲۲	۶۸
۶۰۲۳	۲۶
۶۰۲۴	۲۱
۶۰۲۵	۲۸
۶۰۲۶	۵۱
۶۰۲۷	۶۳
۶۰۲۸	۳۷
۶۰۲۹	۴۲
۶۰۳۰	۲۶
۶۰۳۱	۳۶
۶۰۳۲	۵۵
۶۰۳۳	۶۰
۶۰۳۴	۳۷
۶۰۳۵	۲۷
۶۰۳۶	۳۷
۶۰۳۷	۴۶

طبقه ششم: مجتمع تجاری (Sari Sale)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۷۰	۷۰۷۵
۲۲	۷۰۷۶
۲۴	۷۰۷۷
۴۸	۷۰۷۸
۲۳	۷۰۷۹
۵۴	۷۰۸۰
۳۱	۷۰۸۱
۵۸	۷۰۸۲
۶۰	۷۰۸۳
۶۵	۷۰۸۴
۳۷	۷۰۸۵
۵۲	۷۰۸۶
۲۱	۷۰۸۷
۲۵	۷۰۸۸
۳۹	۷۰۸۹
۲۰	۷۰۹۰
۲۲	۷۰۹۱
۲۹	۷۰۹۲
۲۸	۷۰۹۳
۲۲	۷۰۹۴
۵۱	۷۰۹۵
۴۹	۷۰۹۶
۲۵	۷۰۹۷
۲۳	۷۰۹۸
۳۸	۷۰۹۹
۲۲	۷۱۰۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۵۶	۷۰۳۸
۶۱	۷۰۳۹
۲۸	۷۰۴۰
۳۲	۷۰۴۱
۶۳	۷۰۴۲
۴۳	۷۰۴۳
۲۲	۷۰۴۴
۶۸	۷۰۴۵
۴۹	۷۰۴۶
۳۶	۷۰۴۷
۶۹	۷۰۴۸
۲۹	۷۰۴۹
۵۴	۷۰۵۰
۶۲	۷۰۵۱
۴۹	۷۰۵۲
۵۳	۷۰۵۳
۵۴	۷۰۵۴
۶۵	۷۰۵۵
۲۲	۷۰۵۶
۲۸	۷۰۵۷
۴۷	۷۰۵۸
۶۷	۷۰۵۹
۲۲	۷۰۶۰
۳۰	۷۰۶۱
۶۹	۷۰۶۲
۶۸	۷۰۶۳
۵۱	۷۰۶۴
۲۶	۷۰۶۵
۴۲	۷۰۶۶
۲۸	۷۰۶۷
۳۶	۷۰۶۸
۲۵	۷۰۶۹
۳۲	۷۰۷۰
۳۶	۷۰۷۱
۳۳	۷۰۷۲
۴۴	۷۰۷۳
۲۰	۷۰۷۴

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۲۳	۷۰۰۱
۳۸	۷۰۰۲
۶۱	۷۰۰۳
۴۵	۷۰۰۴
۳۱	۷۰۰۵
۵۰	۷۰۰۶
۶۹	۷۰۰۷
۵۸	۷۰۰۸
۵۳	۷۰۰۹
۳۲	۷۰۱۰
۴۷	۷۰۱۱
۲۶	۷۰۱۲
۶۲	۷۰۱۳
۲۵	۷۰۱۴
۴۹	۷۰۱۵
۴۳	۷۰۱۶
۵۴	۷۰۱۷
۶۵	۷۰۱۸
۵۸	۷۰۱۹
۴۰	۷۰۲۰
۲۶	۷۰۲۱
۶۸	۷۰۲۲
۲۶	۷۰۲۳
۲۱	۷۰۲۴
۲۸	۷۰۲۵
۵۱	۷۰۲۶
۶۳	۷۰۲۷
۳۷	۷۰۲۸
۴۲	۷۰۲۹
۲۶	۷۰۳۰
۳۶	۷۰۳۱
۵۵	۷۰۳۲
۶۰	۷۰۳۳
۳۷	۷۰۳۴
۲۷	۷۰۳۵
۳۷	۷۰۳۶
۴۶	۷۰۳۷

## طبقه هفتم: مجتمع تجاری (Sari Sale)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۷۰	۸۰۷۵
۲۲	۸۰۷۶
۲۴	۸۰۷۷
۴۸	۸۰۷۸
۲۳	۸۰۷۹
۵۴	۸۰۸۰
۳۱	۸۰۸۱
۵۸	۸۰۸۲
۶۰	۸۰۸۳
۶۵	۸۰۸۴
۳۷	۸۰۸۵
۵۲	۸۰۸۶
۲۱	۸۰۸۷
۲۵	۸۰۸۸
۳۹	۸۰۸۹
۲۰	۸۰۹۰
۲۲	۸۰۹۱
۲۹	۸۰۹۲
۲۸	۸۰۹۳
۲۲	۸۰۹۴
۵۱	۸۰۹۵
۴۹	۸۰۹۶
۲۵	۸۰۹۷
۲۳	۸۰۹۸
۳۸	۸۰۹۹
۲۲	۸۱۰۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۵۶	۸۰۳۸
۶۱	۸۰۳۹
۲۸	۸۰۴۰
۳۲	۸۰۴۱
۶۳	۸۰۴۲
۴۳	۸۰۴۳
۲۲	۸۰۴۴
۶۸	۸۰۴۵
۴۹	۸۰۴۶
۳۶	۸۰۴۷
۶۹	۸۰۴۸
۲۹	۸۰۴۹
۵۴	۸۰۵۰
۶۲	۸۰۵۱
۴۹	۸۰۵۲
۵۳	۸۰۵۳
۵۴	۸۰۵۴
۶۵	۸۰۵۵
۲۲	۸۰۵۶
۲۸	۸۰۵۷
۴۷	۸۰۵۸
۶۷	۸۰۵۹
۲۲	۸۰۶۰
۳۰	۸۰۶۱
۶۹	۸۰۶۲
۶۸	۸۰۶۳
۵۱	۸۰۶۴
۲۶	۸۰۶۵
۴۲	۸۰۶۶
۲۸	۸۰۶۷
۳۶	۸۰۶۸
۲۵	۸۰۶۹
۳۲	۸۰۷۰
۳۶	۸۰۷۱
۳۳	۸۰۷۲
۴۴	۸۰۷۳
۲۰	۸۰۷۴

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۲۳	۸۰۰۱
۳۸	۸۰۰۲
۶۱	۸۰۰۳
۴۵	۸۰۰۴
۳۱	۸۰۰۵
۵۰	۸۰۰۶
۶۹	۸۰۰۷
۵۸	۸۰۰۸
۵۳	۸۰۰۹
۳۲	۸۰۱۰
۴۷	۸۰۱۱
۲۶	۸۰۱۲
۶۲	۸۰۱۳
۲۵	۸۰۱۴
۴۹	۸۰۱۵
۴۳	۸۰۱۶
۵۴	۸۰۱۷
۶۵	۸۰۱۸
۵۸	۸۰۱۹
۴۰	۸۰۲۰
۲۶	۸۰۲۱
۶۸	۸۰۲۲
۲۶	۸۰۲۳
۲۱	۸۰۲۴
۲۸	۸۰۲۵
۵۱	۸۰۲۶
۶۳	۸۰۲۷
۳۷	۸۰۲۸
۴۲	۸۰۲۹
۲۶	۸۰۳۰
۳۶	۸۰۳۱
۵۵	۸۰۳۲
۶۰	۸۰۳۳
۳۷	۸۰۳۴
۲۷	۸۰۳۵
۳۷	۸۰۳۶
۴۶	۸۰۳۷

## طبقه هشتم: واحدهای اداری (Sari Office)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۹۰۳۸	۷۰
۹۰۳۹	۷۰
۹۰۴۰	۷۰
۹۰۴۱	۷۰
۹۰۴۲	۷۰
۹۰۴۳	۷۰
۹۰۴۴	۷۰
۹۰۴۵	۷۰
۹۰۴۶	۷۰
۹۰۴۷	۷۰
۹۰۴۸	۷۰
۹۰۴۹	۷۰
۹۰۵۰	۷۰
۹۰۵۱	۷۰
۹۰۵۲	۷۰
۹۰۵۳	۷۰
۹۰۵۴	۷۰
۹۰۵۵	۷۰
۹۰۵۶	۷۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۹۰۰۱	۷۰
۹۰۰۲	۷۰
۹۰۰۳	۷۰
۹۰۰۴	۷۰
۹۰۰۵	۷۰
۹۰۰۶	۷۰
۹۰۰۷	۷۰
۹۰۰۸	۷۰
۹۰۰۹	۷۰
۹۰۱۰	۷۰
۹۰۱۱	۷۰
۹۰۱۲	۷۰
۹۰۱۳	۷۰
۹۰۱۴	۷۰
۹۰۱۵	۷۰
۹۰۱۶	۷۰
۹۰۱۷	۷۰
۹۰۱۸	۷۰
۹۰۱۹	۷۰
۹۰۲۰	۷۰
۹۰۲۱	۷۰
۹۰۲۲	۷۰
۹۰۲۳	۷۰
۹۰۲۴	۷۰
۹۰۲۵	۷۰
۹۰۲۶	۷۰
۹۰۲۷	۷۰
۹۰۲۸	۷۰
۹۰۲۹	۷۰
۹۰۳۰	۷۰
۹۰۳۱	۷۰
۹۰۳۲	۷۰
۹۰۳۳	۷۰
۹۰۳۴	۷۰
۹۰۳۵	۷۰
۹۰۳۶	۷۰
۹۰۳۷	۷۰

طبقه نهم: واحدهای اداری (Sari Office)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۰۰۳۸	۷۰
۱۰۰۳۹	۷۰
۱۰۰۴۰	۷۰
۱۰۰۴۱	۷۰
۱۰۰۴۲	۷۰
۱۰۰۴۳	۷۰
۱۰۰۴۴	۷۰
۱۰۰۴۵	۷۰
۱۰۰۴۶	۷۰
۱۰۰۴۷	۷۰
۱۰۰۴۸	۷۰
۱۰۰۴۹	۷۰
۱۰۰۵۰	۷۰
۱۰۰۵۱	۷۰
۱۰۰۵۲	۷۰
۱۰۰۵۳	۷۰
۱۰۰۵۴	۷۰
۱۰۰۵۵	۷۰
۱۰۰۵۶	۷۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۸۰۳۸	۷۰
۸۰۳۹	۷۰
۸۰۴۰	۷۰
۸۰۴۱	۷۰
۸۰۴۲	۷۰
۸۰۴۳	۷۰
۸۰۴۴	۷۰
۸۰۴۵	۷۰
۸۰۴۶	۷۰
۸۰۴۷	۷۰
۸۰۴۸	۷۰
۸۰۴۹	۷۰
۸۰۵۰	۷۰
۸۰۵۱	۷۰
۸۰۵۲	۷۰
۸۰۵۳	۷۰
۸۰۵۴	۷۰
۸۰۵۵	۷۰
۸۰۵۶	۷۰
۸۰۵۷	۷۰
۸۰۵۸	۷۰
۸۰۵۹	۷۰
۸۰۶۰	۷۰
۸۰۶۱	۷۰
۸۰۶۲	۷۰
۸۰۶۳	۷۰
۸۰۶۴	۷۰
۸۰۶۵	۷۰
۸۰۶۶	۷۰
۸۰۶۷	۷۰
۸۰۶۸	۷۰
۸۰۶۹	۷۰
۸۰۷۰	۷۰
۸۰۷۱	۷۰
۸۰۷۲	۷۰
۸۰۷۳	۷۰
۸۰۷۴	۷۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۰۰۰۱	۷۰
۱۰۰۰۲	۷۰
۱۰۰۰۳	۷۰
۱۰۰۰۴	۷۰
۱۰۰۰۵	۷۰
۱۰۰۰۶	۷۰
۱۰۰۰۷	۷۰
۱۰۰۰۸	۷۰
۱۰۰۰۹	۷۰
۱۰۰۱۰	۷۰
۱۰۰۱۱	۷۰
۱۰۰۱۲	۷۰
۱۰۰۱۳	۷۰
۱۰۰۱۴	۷۰
۱۰۰۱۵	۷۰
۱۰۰۱۶	۷۰
۱۰۰۱۷	۷۰
۱۰۰۱۸	۷۰
۱۰۰۱۹	۷۰
۱۰۰۲۰	۷۰
۱۰۰۲۱	۷۰
۱۰۰۲۲	۷۰
۱۰۰۲۳	۷۰
۱۰۰۲۴	۷۰
۱۰۰۲۵	۷۰
۱۰۰۲۶	۷۰
۱۰۰۲۷	۷۰
۱۰۰۲۸	۷۰
۱۰۰۲۹	۷۰
۱۰۰۳۰	۷۰
۱۰۰۳۱	۷۰
۱۰۰۳۲	۷۰
۱۰۰۳۳	۷۰
۱۰۰۳۴	۷۰
۱۰۰۳۵	۷۰
۱۰۰۳۶	۷۰
۱۰۰۳۷	۷۰

## طبقه دهم: واحدهای اداری (Sari Office)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۱۰۳۸	۷۰
۱۱۰۳۹	۷۰
۱۱۰۴۰	۷۰
۱۱۰۴۱	۷۰
۱۱۰۴۲	۷۰
۱۱۰۴۳	۷۰
۱۱۰۴۴	۷۰
۱۱۰۴۵	۷۰
۱۱۰۴۶	۷۰
۱۱۰۴۷	۷۰
۱۱۰۴۸	۷۰
۱۱۰۴۹	۷۰
۱۱۰۵۰	۷۰
۱۱۰۵۱	۷۰
۱۱۰۵۲	۷۰
۱۱۰۵۳	۷۰
۱۱۰۵۴	۷۰
۱۱۰۵۵	۷۰
۱۱۰۵۶	۷۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۱۰۰۱	۷۰
۱۱۰۰۲	۷۰
۱۱۰۰۳	۷۰
۱۱۰۰۴	۷۰
۱۱۰۰۵	۷۰
۱۱۰۰۶	۷۰
۱۱۰۰۷	۷۰
۱۱۰۰۸	۷۰
۱۱۰۰۹	۷۰
۱۱۰۱۰	۷۰
۱۱۰۱۱	۷۰
۱۱۰۱۲	۷۰
۱۱۰۱۳	۷۰
۱۱۰۱۴	۷۰
۱۱۰۱۵	۷۰
۱۱۰۱۶	۷۰
۱۱۰۱۷	۷۰
۱۱۰۱۸	۷۰
۱۱۰۱۹	۷۰
۱۱۰۲۰	۷۰
۱۱۰۲۱	۷۰
۱۱۰۲۲	۷۰
۱۱۰۲۳	۷۰
۱۱۰۲۴	۷۰
۱۱۰۲۵	۷۰
۱۱۰۲۶	۷۰
۱۱۰۲۷	۷۰
۱۱۰۲۸	۷۰
۱۱۰۲۹	۷۰
۱۱۰۳۰	۷۰
۱۱۰۳۱	۷۰
۱۱۰۳۲	۷۰
۱۱۰۳۳	۷۰
۱۱۰۳۴	۷۰
۱۱۰۳۵	۷۰
۱۱۰۳۶	۷۰
۱۱۰۳۷	۷۰

## طبقه یازدهم: واحدهای اداری (Sari Office)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۲۰۳۸	۷۰
۱۲۰۳۹	۷۰
۱۲۰۴۰	۷۰
۱۲۰۴۱	۷۰
۱۲۰۴۲	۷۰
۱۲۰۴۳	۷۰
۱۲۰۴۴	۷۰
۱۲۰۴۵	۷۰
۱۲۰۴۶	۷۰
۱۲۰۴۷	۷۰
۱۲۰۴۸	۷۰
۱۲۰۴۹	۷۰
۱۲۰۵۰	۷۰
۱۲۰۵۱	۷۰
۱۲۰۵۲	۷۰
۱۲۰۵۳	۷۰
۱۲۰۵۴	۷۰
۱۲۰۵۵	۷۰
۱۲۰۵۶	۷۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۲۰۰۱	۷۰
۱۲۰۰۲	۷۰
۱۲۰۰۳	۷۰
۱۲۰۰۴	۷۰
۱۲۰۰۵	۷۰
۱۲۰۰۶	۷۰
۱۲۰۰۷	۷۰
۱۲۰۰۸	۷۰
۱۲۰۰۹	۷۰
۱۲۰۱۰	۷۰
۱۲۰۱۱	۷۰
۱۲۰۱۲	۷۰
۱۲۰۱۳	۷۰
۱۲۰۱۴	۷۰
۱۲۰۱۵	۷۰
۱۲۰۱۶	۷۰
۱۲۰۱۷	۷۰
۱۲۰۱۸	۷۰
۱۲۰۱۹	۷۰
۱۲۰۲۰	۷۰
۱۲۰۲۱	۷۰
۱۲۰۲۲	۷۰
۱۲۰۲۳	۷۰
۱۲۰۲۴	۷۰
۱۲۰۲۵	۷۰
۱۲۰۲۶	۷۰
۱۲۰۲۷	۷۰
۱۲۰۲۸	۷۰
۱۲۰۲۹	۷۰
۱۲۰۳۰	۷۰
۱۲۰۳۱	۷۰
۱۲۰۳۲	۷۰
۱۲۰۳۳	۷۰
۱۲۰۳۴	۷۰
۱۲۰۳۵	۷۰
۱۲۰۳۶	۷۰
۱۲۰۳۷	۷۰

## طبقه دوازدهم: واحدهای اداری (Sari Office)

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۳۰۳۸	۷۰
۱۳۰۳۹	۷۰
۱۳۰۴۰	۷۰
۱۳۰۴۱	۷۰
۱۳۰۴۲	۷۰
۱۳۰۴۳	۷۰
۱۳۰۴۴	۷۰
۱۳۰۴۵	۷۰
۱۳۰۴۶	۷۰
۱۳۰۴۷	۷۰
۱۳۰۴۸	۷۰
۱۳۰۴۹	۷۰
۱۳۰۵۰	۷۰
۱۳۰۵۱	۷۰
۱۳۰۵۲	۷۰
۱۳۰۵۳	۷۰
۱۳۰۵۴	۷۰
۱۳۰۵۵	۷۰
۱۳۰۵۶	۷۰

شماره واحد	مساحت واحد (مترمربع)
۱۳۰۰۱	۷۰
۱۳۰۰۲	۷۰
۱۳۰۰۳	۷۰
۱۳۰۰۴	۷۰
۱۳۰۰۵	۷۰
۱۳۰۰۶	۷۰
۱۳۰۰۷	۷۰
۱۳۰۰۸	۷۰
۱۳۰۰۹	۷۰
۱۳۰۱۰	۷۰
۱۳۰۱۱	۷۰
۱۳۰۱۲	۷۰
۱۳۰۱۳	۷۰
۱۳۰۱۴	۷۰
۱۳۰۱۵	۷۰
۱۳۰۱۶	۷۰
۱۳۰۱۷	۷۰
۱۳۰۱۸	۷۰
۱۳۰۱۹	۷۰
۱۳۰۲۰	۷۰
۱۳۰۲۱	۷۰
۱۳۰۲۲	۷۰
۱۳۰۲۳	۷۰
۱۳۰۲۴	۷۰
۱۳۰۲۵	۷۰
۱۳۰۲۶	۷۰
۱۳۰۲۷	۷۰
۱۳۰۲۸	۷۰
۱۳۰۲۹	۷۰
۱۳۰۳۰	۷۰
۱۳۰۳۱	۷۰
۱۳۰۳۲	۷۰
۱۳۰۳۳	۷۰
۱۳۰۳۴	۷۰
۱۳۰۳۵	۷۰
۱۳۰۳۶	۷۰
۱۳۰۳۷	۷۰



**Soren Land**  
**Sari Soren Mall**  
P r o j e c t



Apartment 8, No.96, LavasaniSt., Farmaniyeh, Tehran

تهران، فرمانیه، خیابان لواسانی، طبقه ۴، واحد ۸

0 2 1 2 2 3 3 9 8 1 1

info@sorenholding.com